

Fadølsanlæg vejledning



Finkys Fadøl

Opstart

1. Monter co2-regulatoren på co2 flasken. Spænd møtrikken let med nøglen.
2. Tilslut den blå co2 slange til regulatoren ved at trykke slangen ind i koblingen.
3. Sæt koblingen i fustagen. Drej $\frac{1}{4}$ omgang med uret og tryk håndtaget ned.
4. Åbn co2 flasken ved at dreje håndtaget helt åben og $\frac{1}{2}$ omgang tilbage.
5. Tilslut strøm og vent ca. 10 min.
6. Nu er fadølsanlægget klar.

Drejeknappen på anlægget er til at regulere temperaturen. 1-7, hvor 7 er koldest.

Den lille hane på siden af tappehanen, er til at regulere flowhastigheden.

Skift af fustage

1. Tryk på håndtaget på koblingen og drej $\frac{1}{4}$ omgang mod uret. Tag koblingen af fustagen.
2. Det kan dryppe lidt men systemet er lukket. Hold evt. en klud under koblingen.
3. Tilslut koblingen til den nye fustage. Drej $\frac{1}{4}$ omgang med uret og tryk håndtaget ned.
4. Når øllet er løbet igennem anlægget og kølet tilstrækkeligt ned (2-3 min) er anlægget klar igen.

Afmontering

1. Sluk for co2 flasken.
2. Tag koblingen ud af fustagen. Tryk håndtaget ind og drej koblingen ud.
3. Afmonter den blå co2 slange. Tryk den mørkegrå ring ind og hiv forsigtigt slangen ud. Det giver et lille sus, pga trykket.
4. Afmonter Co2-regulatoren.
5. Lad den grønne ølslange forblive i anlægget.
6. Put koblingen i en plastikpose og sæt en elastik om. Så undgår du ølstænk. Hæng koblingen på hanen for nem transport.